


## ダイハツ・車両コネクタ



●車両コネクタはハーネス側(コード側)から見た図です。

DA-01




●本体側コネクタ10P

|   |            |   |   |         |
|---|------------|---|---|---------|
| A | バックアップ電源   | + | F | 空       |
| B | ACO電源      | + | G | アンテナ用電源 |
| C | フロントSP左    | + | H | アース     |
| D | フロントSP右    | + | I | フロントSP左 |
| E | イルミネーション電源 | + | J | フロントSP右 |

※車種やグレードにより配線されていない端子があります。

※車種やグレードによりリアスピーカー用6Pコネクタが装備されていない場合もあります。



ウエオカ

●本体側コネクタ6P

|   |       |   |   |       |
|---|-------|---|---|-------|
| ア | リアSP左 | + | エ | 空     |
| イ | リアSP右 | + | オ | 空     |
| ウ | リアSP左 | - | カ | リアSP右 |